


- 1 Start/Stop knop
  - 2 Temperatuur instel knoppen
  - 3 Mode knop
  - 4 Fan knop
  - 5 Economy knop
  - 6 Timer Mode (CLOCK ADJUST) knop
  - 7 DAY (DAY OFF) knop
  - 8 SET BACK knop
  - 9 Set Time knop
  - 0 TIMER DELETE knop
  - A TIMER SET knop
  - B Vertical Airflow Direction and Swing knop
  - C Horizontal Airflow Direction and Swing knop
  - D Filter knop
  - E Werklings lampje
  - F Tijd en klok display
  - G Werklingsfucntie display
  - H Ventilatiesnelheid display
  - I Vergrendeling display
  - J Temperatuur display
  - K Functie display
- Ondooien
  - Thermo sensor
  - Economy
  - Verticale Swing
  - Horizontale Swing
  - Filter

## Instellen van de datum en tijd



Druk op de timer functie (CLOCK ADJUST) knop voor 2 seconden of meer. De tijdweergave op het scherm gaat knipperen.



Druk op de DAY knop en selecteer de juiste dag. Er verschijnt een  om de geselecteerde dag.

SU → MO → TU → WE → TH → FR → SA




VB: Maandag 10:00

Gebruik de tijd instelknoppen om de juiste tijd in te stellen. Druk herhaaldelijk om in stappen van 1 minuut de tijd te wijzigen, of hou de knoppen ingedrukt om in stappen van 10 minuten de tijd te wijzigen.




Om te schakelen tussen 12 en 24-uurs weergave drukt u op de SET BACK knop. Druk nogmaals op de timer functie (CLOCK ADJUST) knop om de instelling op te slaan.

## Aan/uit zetten




Druk op de start/stop knop  
**Werklingslampje:**  
**AAN:** brandt helder  
**UIT:** brandt niet


## Functie kiezen



Druk op de functie knop om de gewenste functie te kiezen. Indien u DROGEN kiest dan zal de ventilator werken in de stand AUTO.




## Temperatuur instellen:



Instelbare temperatuur:  
 AUTO ..... 18 to 30 °C  
 KOELEN/DROGEN.... 18 to 30 °C  
 VERWARMEN..... 16 to 30 °C

## Ventilatiesnelheid instellen



Druk op de ventilatie knop om de snelheid aan te passen:




## Energiebesparing in-/uitschakelen



Druk op de ECONOMY knop om de energiebesparing in of uit te schakelen.



## Kinderslot



Hou de DAY (DAY OFF) knop en de SET knop tegelijkertijd 2 sec. ingedrukt om het kinderslot te activeren. Druk de twee knoppen opnieuw 2 sec. in om het kinderslot te deactiveren. Wanneer het kinderslot is ingeschakeld zal er op het scherm verschijnen. Indien er een knop wordt ingedrukt tijdens het kinderslot zal er CL op de display knipperen.



## TIMER FUNCTIES

- OFF timer (UIT)**  
Gebruik deze functie om de airconditioner te laten stoppen na de ingestelde tijd. De maximaal instelbare tijd is 24 uur.
- ON timer (AAN)**  
Gebruik deze functie om de airconditioner te laten starten na de ingestelde tijd. De maximaal instelbare tijd is 24 uur.
- WEEK timer**  
Gebruik deze functie om de werkingstijden van elke dag in te stellen. Gebruik de DAY OFF voor elke dag van de week in te stellen hoe laat de airconditioner uit gaat. U kunt deze functie ook gebruiken om alle dagen ineens in te stellen.
- TEMPERATUUR timer**  
U kunt deze functie gebruiken om de temperatuur in te stellen tijdens de werking van de airconditioner. Deze functie tegelijkertijd met de timer functie worden gebruikt.

## AAN/UIT TIMER

### De AAN/UIT timer instellen

- TIMER MODE**  
Druk op de timer functie knop (CLOCK ADJUST) om de AAN (ON) of OFF (UIT) timer te selecteren.  
Geen display → → → →   
NON STOP → UIT TIMER → AAN TIMER → WEEK TIMER
- TIMER SET**  
Druk op de tijd instel knoppen om de tijd te selecteren. Nadat de tijd is ingesteld start de timer automatisch. De tijd die weergegeven wordt zal aftellen.  
Van 1 tot 24 uur. VB. timer uit na 6 uur.

**Annuleren van de timer:**

- Druk op de DELETE knop om de timer te annuleren.
- De timer aan/uit kan ook geannuleerd worden door een andere timer functie te kiezen.

## WEEK TIMER

### De week timer instellen

- TIMER MODE**  
Druk op de timer functie knop (CLOCK ADJUST) om de week timer te selecteren.
- TIMER SET**  
Druk op de SET knop voor 2 seconden of langer.
- De dag selecteren**  
Druk op de DAY knop om de juiste dag te selecteren en druk op de SET knop om te bevestigen.  
\* Alle dagen kunnen tegelijkertijd worden geselecteerd. Er verschijnt een  op elke dag.  
\* ALL → SU → MO → TU → WE → TH → FR → SA
- Timer instellen**  
Als er een werkingstijd is ingesteld zal er een verschijnen op bij de geselecteerde tijden.  
Druk op de tijd instel knoppen om de tijd te selecteren en druk op SET om te tijd te bevestigen en herhaal dit om meer timer tijden in te stellen. Er kunnen twee timer aan (ON) en twee timer uit (OFF) punten worden ingesteld per dag. Druk op de DAY knop om terug te gaan en de timer in te stellen voor andere dagen.
- De timer instellingen verwijderen**  
Indien u de DELETE knop indrukt gedurende stap 3 of 4, zal de ingestelde tijd voor de geselecteerde dag worden verwijderd. Indien alle dagen geselecteerd zijn zullen de voor alle dagen worden verwijderd.

- OPMERKINGEN**
- De werkingstijd kan geselecteerd worden in stappen van 30 minuten.
  - De UIT tijd kan desgewenst voor een tijdstip op de volgende dag worden geselecteerd.

## WEEK TIMER

### WEEK

- Starten**  
Als de week timer is geselecteerd zal de timer automatisch starten.  
De werkingstijd voor de huidige dag wordt weergegeven.  
VB. Werkingstijd 7:00-18:00
- Annuleren**  
Druk op de DELETE knop om de timer mode te annuleren. De timer mode kan ook geannuleerd worden door de timer functie te veranderen.

### Afwezigheid instellen (DAY OFF)


- SET**  
Tijdens de week timer, drukt u de SET knop voor 2 seconden of meer in op de day.
- DAY / DAY OFF**  
Selecteer de dag voor de afwezigheid.
- DAY / DAY OFF**  
Houd de DAY (DAY OFF) knop 2 seconden of langer ingedrukt om de DAY OFF te selecteren.
- SET**  
Druk de SET knop voor 2 seconden of meer in om de afwezigheid te bevestigen.

VB. de afwezigheid is ingesteld voor maandag.

**Annuleren**  
Volg dezelfde stappen als voor het instellen.

### OPMERKINGEN

- U kunt de afwezigheid alleen instellen voor dagen waarvan de timer is ingesteld.
- Indien de werkingstijd meerdere dagen bedraagt, zal de afwezigheid als volgt werken: shown below.



- De afwezigheid kan slechts eenmalig worden ingesteld. Deze zal na bij herhaling opnieuw dienen te worden ingesteld.

## TEMPERATUUR TIMER

### Temperatuur timer instellen

- SET BACK**  
Druk op de SET BACK knop om de temperatuur timer weergave op het scherm te krijgen. De temperatuur timer werkingstijd en instellingen zullen worden weergegeven.  
Als er geen actuele SET BACK temperatuur instelling is, zullen er twee strepen op de display verschijnen.
- TIMER SET**  
Druk op SET knop voor meer dan 2 seconden.
- Dag selecteren**  
Druk op de DAY knop om de juiste dag te selecteren en druk op de SET knop om te bevestigen.  
**Werkingsstijd selecteren**  
Druk op de tijd instel knoppen om de werkingstijd te selecteren en druk op SET om te bevestigen.  
VB. alle dagen tegelijk geselecteerd
- Temperatuur instellen**  
Druk op de temperatuur instel knoppen om de temperaturen te selecteren.  
VB. Werkingstijd 15:00-22:00
- TIMER SET**  
Herhaal stap 3 en 4. Druk op de SET knop voor 2 seconden of meer om de instellingen op te slaan.

### Temperatuur timer werking

- To start**  
Druk op de SET BACK knop. Het temperatuur timer symbool verschijnt voor 5 seconden op de display, en de timer start automatisch.  
VB. weergave gedurende temperatuur timer functie. (De werkingstijd wordt niet weergegeven).
- Annuleren**  
Druk op de SET BACK knop, dan op de DELETE knop terwijl het temperatuur timer symbool wordt weergegeven.

### OPMERKINGEN

- De temperatuur timer veranderd alleen de temperatuur en kan niet worden gebruikt om de airconditioner te starten of stoppen.
- De temperatuur timer kan twee keer per dag worden ingevoerd, echter met dezelfde temperatuur instelling.
- De temperatuur timer kan gebruikt worden in combinatie met andere timer functies.