

**Toetsen:**

- A: Ventilatiesnelheid knop
- B: Temperatuur omhoog knop
- C: Aan/Uit knop
- D: Temperatuur omlaag knop
- E: 26°C knop

Display weergaven:

- 1: Ventilatiesnelheid
- 2: Werkingfunctie
- 3: Ingestelde temperatuur
- 4: Actuele ruimtetemperatuur

**Eigenschappen**

- 1. Werkingsfuncties: koelen en verwarmen
- 2. Instellen werkingsfunctie door verborgen toetsencombinatie
- 3. Instelbare temperatuur bereik: 17°C ~ 30°C
- 4. LCD display

De airconditioner inschakelen

Druk op de Aan/Uit knop (C) om de airconditioner in te schakelen.

De airconditioner uitschakelen

Druk op de Aan/Uit knop (C) om de airconditioner uit te schakelen.

Werkingsfunctie selecteren

Indien de airconditioner is ingeschakeld, druk de temperatuur omhoog knop (B) en de temperatuur omlaag knop (D) voor meer dan 3 seconden in. Elke keer dat u deze toetsencombinatie indrukt verandert de werkingsfunctie van koelen naar verwarmen of van verwarmen naar koelen.

Ventilatiesnelheid selecteren

Indien de airconditioner is ingeschakeld, druk op de Ventilatiesnelheid knop (A) om de gewenste ventilatiesnelheid te selecteren. Elke keer dat u de knop indrukt verandert de snelheid in de volgorde: AUTO (automatisch) - LOW (laag) - MID (medium) - HIGH (hoog)

Temperatuur instellen

Indien de airconditioner is ingeschakeld, druk op de Temperatuur omhoog (B) of temperatuur omlaag knop (D) om de gewenste temperatuur te selecteren. De ingestelde temperatuur verschijnt op de weergave (5). U kunt een temperatuur selecteren tussen de 17°C en 30°C.

26°C knop

Met de 26°C knop kunt u eenvoudig de ingestelde temperatuur naar 26°C brengen.