



### Bedieningsknoppen:

- 1: Aan/uit knop
- 2: 26°C snelkoppeling knop
- 3: Mode knop (werkingsfunctie)
- 4: Timer knop
- 5: ECO knop (energiebesparing)
- 6: Temperatuur omhoog en omlaag knop
- 7: Horizontale swing knop
- 8: Fan speed knop (ventilatiesnelheid)
- 9: Verticale swing knop
- 10: Turbo knop
- 11: Follow me knop
- 12: LED Display knop

### Display weergaven:

- A: Verzend indicatie
- B: Aan/uit weergave
- C: Werkingsfunctie weerhave
- D: Timer aan/uit weergave
- E: Vergrendeling weergave
- F: Ingestelde temperatuur weergave
- G: Follow me weergave
- H: Ventilatiesnelheid weergave

### De airconditioner aan en uit zetten:

Druk op de Aan/Uit knop (1) om de airconditioner aan of uit te zetten.

### De werkingsfunctie kiezen:

Met de werkingsfunctie knop (3) kunt u de gewenste werkingfunctie kiezen. Elke keer dat u deze knop indrukt verandert de werkingfunctie in de volgorde:

AUTO (automatisch) - COOL (koelen) - DRY (drogen) - HEAT (verwarmen) - FAN (ventileren)

### Ventilatiesnelheid instellen:

Met de ventilatiesnelheid knop (8) kunt u de gewenste ventilatiesnelheid kiezen. Elke keer dat u deze knop indrukt verandert de snelheid in de volgorde:

AUTO (automatisch) - LOW (laag) - MID (medium) - HIGH (hoog).

De ventilatiesnelheid is alleen in te stellen in de werkingfunctie COOL, HEAT en FAN. Het kan zijn dat in een lage ventilatie stand de airconditioner langer nodig heeft om de ruimte op de gewenste temperatuur te brengen. Verhoog in dit geval de ventilatiesnelheid.

### Temperatuur instellen:

Met de temperatuur instelknop (6) selecteert u de gewenste ruimte temperatuur. De in te stellen temperatuur is 17°C ~ 30°C. Tijdens de FAN werkingfunctie kunt u de temperatuur niet instellen.

### Timer aan instellen:

Druk op de Timer On knop (4), TIMER ON verschijnt op de display. Elke keer dat u de knop indrukt neemt de tijd met 30 minuten toe. Indien u de tijd op 0.00 zet wordt de timer aan geannuleerd. De airconditioner zal aangaan na het verstrijken van de ingestelde tijd.

### Timer uit instellen:

Druk op de Timer On knop (4), TIMER OFF verschijnt op de display. Elke keer dat u de knop indrukt neemt de tijd met 30 minuten toe. Indien u de tijd op 0.00 zet wordt de timer aan geannuleerd. De airconditioner zal uitgaan na het verstrijken van de ingestelde tijd.

### Luchtstroomrichting

Druk de horizontale swing knop (7) in om de automatisch swing te activeren of deactiveren.

Druk de verticale swing knop (9) in om de automatische swing te activeren of deactiveren.

Deze functies zit niet op alle type binnendelen!

### Economische werkingfunctie

Druk de ECO knop (5) in om energie te besparen. Het kan zijn dat de ruimte niet goed op temperatuur komt, in dat geval dient u de functie weer uit te schakelen door nogmaals op de ECO knop te drukken.

### Turbo functie

Druk op de Turbo knop (10) om het volle vermogen van de airconditioner aan te spreken. Op dezelfde manier schakelt u deze functie uit. Deze functie is niet op elk model binnendeel van toepassing.

### Follow me functie

Als de airconditioner in de stand AUTO, COOL of HEAT staat kunt u door op de Links knop (11) te drukken de Volg mij functie activeren. Als deze functie is geactiveerd verschijnt het Follow me symbool (G) op de display. De bediening geeft dan de gemeten temperatuur weer van de sensor en stuurt deze elke drie minuten naar de airconditioner om te zorgen voor een optimale temperatuur.