



Bedieningsknoppen:

- 1: Mode knop (werkingsfunctie)
- 2: Fan speed knop (ventilatiesnelheid)
- 3: Temperatuur omlaag knop
- 4: Temperatuur omhoog knop
- 5: Aan/uit knop
- 6: Air direction knop (luchtstroom richting)
- 7: Horizontale swing knop
- 8: Verticale swing knop
- 9: Clock knop (klok)
- 10: Timer on knop (timer aan)
- 11: Timer off knop (timer uit)
- 12: Reset knop
- 13: Lock knop (vergrendeling)
- 14: OK knop
- 15: Cool/Heat knop (koelen/verwarmen)
- 16: ECO knop (energiebesparing)

Display weergaven:

- A: Ingestelde temperatuur
- B: Verzend indicatie
- C: Aan/uit weergave
- D: Werkingsfunctie
- E: Tijd
- F: Vergrendeling
- G: Timer On/Off (timer aan/uit)
- I: Ventilatiesnelheid

De airconditioner aan en uit zetten:

Druk op de Aan/Uit knop (5) om de airconditioner aan of uit te zetten.

De werkingsfunctie kiezen:

Met de werkingsfunctie knop (1) kunt u de gewenste werkingfunctie kiezen. Elke keer dat u deze knop indrukt verandert de werkingfunctie in de volgorde:

AUTO (automatisch) - COOL (koelen) - DRY (drogen) - HEAT (verwarmen) - FAN (ventileren)

Ventilatiesnelheid instellen:

Met de ventilatiesnelheid knop (2) kunt u de gewenste ventilatiesnelheid kiezen. Elke keer dat u deze knop indrukt verandert de snelheid in de volgorde:

AUTO (automatisch) - LOW (laag) - MID (medium) - HIGH (hoog).

De ventilatiesnelheid is alleen in te stellen in de werkingfunctie COOL, HEAT en FAN. Het kan zijn dat in een lage ventilatie stand de airconditioner langer nodig heeft om de ruimte op de gewenste temperatuur te brengen. Verhoog in dit geval de ventilatiesnelheid.

Temperatuur instellen:

Met de temperatuur instelknoppen (3 & 4) selecteert u de gewenste ruimte temperatuur. De in te stellen temperatuur is 17°C ~ 30°C. Tijdens de FAN werkingfunctie kunt u de temperatuur niet instellen.

Tijd instellen:

Druk 5 seconden op de CLOCK knop (9) en pas de tijd aan met de temperatuur instelknoppen (3 & 4). Druk op de OK knop (14) om de tijd op te slaan.

Timer aan instellen:

Druk op de Timer On knop (10). Elke keer dat u de knop indrukt neemt de tijd met 30 minuten toe. Indien u de tijd op 0.00 zet wordt de timer aan geannuleerd.

Timer aan instellen:

Identiek aan Timer aan, maar dan met de knop Timer Off (11).

Bedieningspaneel vergrendelen

Druk de Lock knop (13) in met een puntig voorwerp om de bediening te vergrendelen of ontgrendelen.

Luchtstroomrichting

Druk de horizontale swing knop (7) in om de automatisch swing te activeren of deactiveren.

Druk de verticale swing knop (8) in om de automatische swing te activeren of deactiveren.

Deze functies zit niet op alle type binnendelen!

Koelen of koelen & verwarmen

Druk de Cool/Heat knop (15) in met een puntig voorwerp om te schakelen tussen enkel koelen of koelen en verwarmen.

Economische werkingfunctie

Druk de ECO knop (16) in om energie te besparen. Het kan zijn dat de ruimte niet goed op temperatuur komt, in dat geval dient u de functie weer uit te schakelen door nogmaals op de ECO knop te drukken.

Afstandsbediening resetten

Als u de Reset knop (12) indrukt met een puntig voorwerp zal de afstandsbediening worden gereset naar de fabrieksinstellingen.

